

Warm Up® REGENERÁLHATÓ HŐTASAKOK

azonnali meleg külső energiaforrás nélkül

Warm Up® hőtasakok azonnali meleget nyújtanak külső energiaforrás nélkül, hordozhatóak, könnyen regenerálhatóak és több-százszor újra felhasználhatóak. Különbféle méretüknek és formájuknak köszönhetően számtalan helyzetben kínálnak megoldást, kiválóan alkalmazhatóak hideg időben kirándulás, kempingezés, horgászás, vadászat, sportolás vagy kültéri munkavégzés során a test és a kihűlt, elgémberedett végtagok átmelegítésére; tartós ülőmunka alkalmával a vérkeringés serkentésére; a fáradt, fájdalmas, görcsös izmok és testrészek nyugtatására; ágy és babakocsi melegítésére; szépségápolásnál; háziállatok melegen tartására és még számos területen.

A tasakokban lévő folyadék nagy mennyiségű hőt képes leadni kikristályosodása során, melyet bármikor, könnyedén elindíthatunk a belül lévő fémlapocskára megpattintásával. A kikristályosodott és megszilárdult melegítő párna használat után egyszerűen, gyorsan forró vízben regenerálható, majd ismét felhasználható.

AKTIVÁLÁS



1. A hőtasakban található fémlapocskát határozottan fogja mindkét keze hüvelyk és mutató ujjai közé.
2. **Határozottan pattintsa meg (főle hajlítsa) a fémlapocskát több alkalommal**, amíg a **folyadék fehéren elkezd kikristályosodni**.
3. Ha esetleg nem indul el a kristályosodás, ismétlje meg a pattintgatást még néhányszor.

HŐLEADÁS



A „beindított” hőtasak kristályosodás közben felmelegszik körülbelül 50-53°C-ra. Kristályosodás közben masszírozza egy rövid ideig a hőtasakot, hogy egyenletesen eloszlassa a hőt. Tegye a hőtasakot a melegíteni kívánt testrészre, helyre. A hőtasak méretétől és töltőmegtől, a külső hőmérséklettől és a hőszigeteltségtől függően 0,5-1 óra alatt fokozatosan hűl le.

REGENERÁLÁS



1. Tegye a kihűlt, megkeményedett hőtasakot vízzel teli edénybe - mindenképpen **bélelje ki az edény alját, oldalát** egy darab textíliával, hogy a termék ne égessen oda! Mindig megfelelő méretű edényt válasszon, hogy a termék elférjen benne (nagyobb termék esetén, például használhat egy tepsit is). Semmiképp se fessegesse, hajtogassa össze a megkeményedett terméket!

2. **Melegítse a vízfürdőt legalább 90 Celsius fokra**, és tartsa azon, amíg a hőtasakban levő fehér kristályok maradéktalanul feloldódnak és ismét teljesen átlátszó folyadékká válik, ez kb. 15-20 perc. **Ügyeljen rá, hogy a szükségesnél semmiképp se főzze tovább és ne égesse oda!**

3. Vegye ki az ismét folyadékot tartalmazó hőtasakot az edényből és hagyja kihűlni. Ügyeljen arra, hogy a kiemeléskor ne érjen a hőtasak a forró edényhez, mert kiéghet, kiszakadhat. A hőtasak kihűlés után újra aktiválható, és ez a folyamat több-százszor megismételhető. **Figyelem! Ne használja a hőtasakot közvetlenül a forralás után, mivel nagyon forró és égési sérülést okozhat.**

TILOS mikrohullámú sütőben regenerálni! **TILOS** a megkeményedett hőtasakot fessegetni, összehajtani, mert a tasak kiszakadhat, megrepedhet, ezáltal a termék véglegesen tönkremegy. **TILOS** a Warm UP® hőtasakokat megtaposni, ráugrani, éles tárggyal megvágni.

Ügyeljen arra, hogy a regenerálás után az edényből való kivételkor ne érjen a hőtasak a forró edényhez, mert kiéghet, kiszakadhat.

Védje a terméket a nagy ütésektől, nyomástól, vegyszerektől. A Warm UP® „Talpmelegítők” **NEM TALPBETÉTEK**, a talp és/vagy cipő melegítésére szolgálnak. A kristályosodás során megszilárdul, nem alkalmas járásra!

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Amennyiben keringési és neurológiai problémákkal rendelkezik, a termék használata előtt konzultáljon kezelőorvosával. A Warm UP® hőtasakok tartalma a nátrium-acetát biztonságos: nem éghető, nem mérgező és nem ártalmas a környezetre. Ha a tasak esetleg kiszakad, a folyadék azonnal kikristályosodik és a hőtasak használhatatlanná válik, regenerálása nem lehetséges. A kristályok a ruháról, bőr felszínéről vízzel könnyedén lemoshatóak. Ne nyelje le a tasak tartalmát. Ha véletlenül mégis lenyelné, haladéktalanul forduljon orvoshoz.

A tasak anyaga: PVC. A tasak tartalma: Nátrium-acetát és víz. Pattintó: acél.

HASZNOS TIPPEK

Amennyiben a regenerálást túl hamar fejezte be, és nem alakult át maradéktalanul az összes kristály folyadékká, akkor kihűlés közben a termék ismét kikristályosodik – ilyenkor ismétlje meg a regenerálási folyamatot. A használt, kikristályosodott terméket minél előbb regenerálja. Ha a termék hosszú ideig kikristályosodva áll, akkor regenerálás után levegő buborékok keletkezhetnek a termékben. (A termék ettől még működőképes, csak nem esztétikus.) **Amennyiben a fémlapocskára megpattintására nem indul el a kristályosodási folyamat**, akkor a terméket pihentesse pár percig, majd ismétlje meg a fémlapocskára pattintgatását, akár többször is. Ha még ezek után sem indul, akkor helyezze a terméket pár órára hűtőszekrénybe, majd ismét kísérelje meg beindítani.



ÚJRAHASZNÁLHATÓ



EU-S SZABÁLYOZÁSNAK MEGFELELŐ
ANYAGÖSSZETÉL



NEM MÉRGEZŐ
NEM KÁROS



MAGYAR TERMÉK

Hazai termék - minőségi, európai alapanyagokból, Magyarországon gyártva már több, mint 20 éve. Válasszon itthon készült terméket, hogy hozzájáruljon a környezetszennyezés csökkentéséhez – rövidebb út a gyártótól a vásárlóig.

A Warm Up® név és logó védjegyoltalom alatt áll.



LADROSZ

www.ladrosz.eu

info@ladrosz.eu

+36 30 421 4529